



Kodevejledning til Ariane 3303 c-lås styring

Komfort-modulet kan maksimalt have 4 håndsendere indkodet i sig. For at indkode en eller flere ekstra håndsendere skal følgende gøres:

- 1) Tag stikket til modulet ud.
- 2) Sæt den lille sorte switch over i højre side.
- 3) Sæt stikket tilbage i modulet, og vent 10 sek.
- 4) Tag den håndsender der virker, og tryk først på den grå knap, så den røde lysdiode på oversiden af modulet begynder at lyse.
Tryk derefter på den gule knap, så den røde lysdiode lyser igen.
- 5) Gør det samme med den / de følgende håndsendere. Først den ene, så den anden, også selv om håndsenderen har været indkodet før denne procedure påbegyndes.
- 6) Tag stikket til modulet ud igen.
- 7) Sæt den lille sorte switch tilbage i venstre side.
- 8) Sæt stikket tilbage i modulet. Alle de håndsendere som er indkodet skal nu virke.

